

K-PROOF® STÄRKEN



Lebensmittelverträglich



100 % Naturstein



Hohe Tiefabriebbeständigkeit



Sehr hochbeständig gegen alle täglichen und essbaren Lebensmittel (Öl, Zitrone, Wein, Essig, Kaffee, usw.)



Hohe Stoßfestigkeit



Hohe Hitzebeständigkeit



Ohne Farbabweichungen im Laufe der Zeit



Einfache Reinigung durch neutrale Reinigungsmittel



Made in Italy

KProof®



DE

KProof®

Natural by choice

PFLEGE UND
REINIGUNG





MARMOTEX
100% NATURSTEIN

■ Die Küchenarbeitsplatte 100% Naturstein

K-PROOF® ist die neue hygienische und unempfindliche Küchenarbeitsplatte - 100% aus Naturstein. Sie ist hoch beständig gegen Lebensmittel die im täglichen Leben in einer haushaltsüblichen Küche vorkommen (Kaffee, Wein, Zitrone, Essig, Öl, usw.), hoch beständig gegen Abrieb und Hitze und ist farbbeständig.

Alle diese Eigenschaften machen **K-PROOF®** einzigartig!

■ Tägliche Pflege

Verwenden Sie nur warmes Wasser und ein Mikrofaser Tuch oder einen weichen Spülschwamm bis eventuelle Verschmutzungen entfernt sind. Trocknen Sie die Arbeitsplatte einfach mit einem weichen Tuch.

■ Reinigung von hartnäckigen Flecken

Flecken jeder Art sollten grundsätzlich sofort entfernt werden, damit spätere aufwendigere Reinigungsmethoden nicht nötig werden.

Für die besondere Reinigung der **K-PROOF®** Arbeitsplatte von Lebensmittelfettflecken hat Marmotex **K-NEAT®** entwickelt, ein spezielles Reinigungsmittel, welches hygienisch ist und die Schönheit der Küchenarbeitsplatte langfristig erhält. An Stelle von **K-NEAT®** können Sie auch andere neutrale, nicht aggressive Fettentferner verwenden. Probieren Sie immer das Mittel zuerst an einer kleinen weniger sichtbaren Stelle aus, bevor Sie die gesamte Arbeitsplatte behandeln

Reinigen Sie die Platte mit warmen Wasser und einem weichen Tuch. Sprühen Sie **K-NEAT®** auf die Flecken und lassen Sie es maximal 2 Minuten einwirken, dann spülen Sie sie einfach mit klarem Wasser nach.



■ Kalkablagerungen

Verwenden Sie ein nicht korrosives Kalkentfernungsmittel auf Essigbasis. Probieren Sie immer das Mittel zuerst an einer kleinen weniger sichtbaren Stelle aus, bevor Sie die gesamte Oberfläche behandeln. Lassen Sie das Mittel maximal 2 Minuten einwirken. Mit warmen Wasser nachspülen und mit einem sauberen weichen Tuch abtrocknen.

■ Silikon - und Klebstoffrückstände

Entfernen Sie diese Rückstände unmittelbar nach ihrer Entstehung! Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, spitze Gegenstände oder Schleifmittel, die die **K-PROOF®** Oberfläche beschädigen oder verkratzen könnten.

■ Was Sie auf jeden Fall vermeiden sollten ⚠

Nie verwenden:

- Bleichmittel, stark alkalische Produkte, Natronlauge, ätzende Stoffe.
- Ätzende konzentrierte Kalkentferner
- Lösungsmittel wie Aceton, Terpentin oder Verdünnung
- Wachse oder polierende Mittel

Lesen Sie immer die Hinweise sorgfältig, bevor Sie irgendwelche Produkte verwenden. Ein Missbrauch kann die Imprägnierung angreifen und schädigen.

Die tägliche Pflege von **K-PROOF®** ist sehr einfach. Für weitere Fragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

customercare@k-proof.it